


使用说明书

非常感谢您购买CLEAN品牌的产品
请在使用前，详细阅读使用说明书，帮助您正确使用本公司产品。
请妥善保管好本使用说明书，以便需要的时候可以及时的查阅。



DOZ30P的测量范围是20.00 ppm。
它可以有选择地测量溶解臭氧
和不容易被其他物质在脏水中。


- 4键简易操作 握持舒适 单手完成精确值测量
- 背光屏幕 多行显示 方便阅读
- 读值自动锁定功能
- 全系列 1*1.5V AAA 电池 易更换电池和电极
- 使用者可自行更换的面电极

包装内产品列表：
主机 DOZ30P
电极 CS6932
膜头MS6932CAP*2
电极电解液ESDOZ6932 30mL
电池
操作说明书（附保证书）




www.cleaninst.com
E-mail: CS@cleaninst.com
CLEAN INSTRUMENTS CO. LTD
上海市松江區銀都西路 215號 8B212單元
台灣 新北市中和區忠孝街140號2樓

1.电池和电极的安装



如右图所示，从箭头方向开始依次
旋开螺旋帽，轻轻拔下电极头，安
装好电池（注意电极正负方向），
再依次安装好电极头及电极帽。
当电池电量不足时，屏幕上方出现
电池电量不足提示（参见液晶显示
说明），请用户更换说明书推荐的
同型号电池。




-2-

2.测量模式

正确安装好电池和电极，按 键即可开机。仪表经过自检LCD全显后即进入测量模式。

3.液晶显示画面



P-08	设定选项	YES	Yes-是	AtC	ATC- 自动温度补偿
drAL	读值调整	NO	NO-否	Over	Over- 被测值高于量程范围
HOLD	读值自动锁定功能设定	OFF	Off-关	Undr	Undr- 被测值低于量程范围
def	恢复出厂设定	ON	On-开	Err	Error- 读值错误
SAVE	保存				

4.按键简介

	长按该键作为开机键 在测量状态时短按该键作为背光灯的开关键 设定状态、mV显示状态 短按该键作为退出键使用
	设定状态下作为向上调节键使用 在量测状态时长按该键为设定参数浏览
	在测量状态时按该键作为设定键使用 设定状态下作为向下调节键使用
	设定状态下作为确认键使用 在自动锁定模式下作为解锁功能使用

按键操作提示：

短按：短按为按下后立即
松开按键。
(下文不注明则为短按)

长按：长按为按下按键3秒
后松开按键。

按住：按住为按下按键不
放，并在一定时间后加速
，直到数据调整到用户需
要值时再松开按键。

5.技术参数

测量范围	0.000 - 20.00 ppm (mg/L) , 0 - 20 ppb
分辨率	0.001 ppm (mg/L) , 1 ppb
精确度	±1.5%
温度测量范围	0 - 100.0 °C
使用温度范围	0 - 60.0 °C
温度分辨率	0.1 °C
校正方式	2点 (0, 任意点)
锁定功能	手动 / 自动
电导电极	CS6932 溶解臭氧电极（膜头可更换）
屏幕	20 * 30 mm 多行液晶显示屏
屏幕背光	背光长亮（量测状态下短按电源键关闭背光）
自动关机	无自动关机
供电电源	1x1.5V AAA7号电池
使用环境	-5 °C ~ 60 °C；相对湿度 < 90%
保护等级	IP67
尺寸	(H×W×D) 185×40×48 mm
重量	95 克

6.测量前准备




- 确认电极膜片表面没有污渍或破损。
- 膜盖里面有5分满的电解液，旋上膜盖。



注意：
若空气中，
画面读值为0.020ppm以上，
需要更换电解液。

7.样品测量




☑️将样品，置入量测杯内。
将测试笔置入杯内，深度不超过5cm
请搅动测量，待最大读值出现，就完成测量。

☑️测量值 ☑️ 堵塞
堵塞 ☑️ 电极膜片 ☑️ 扩散

-5-

7.设定模式

在测量状态下，按 **SET** 键即可进入设定模式，液晶会显示相应的画面作为提示。用户可以按 (↑) 或 (↓) 键来选择需要设定的菜单，然后按 **ENT** 键进入，用按 (↑) 或 (↓) 键对具体的设定内容进行选择或调节，然后按 **ENT** 键进行确认，也可以按 (←) 键退回到测量模式。



P01: 量测单位选择，该菜单中可以量测的单位进行选择，有mg/L和ppm。
P02: 读值调整：跟DPD法比对，例如测量待测液，DPD峽☑️隔1.00ppm，
☑️☑️☑️☑️1.10ppm,计算差值倍数，输入百分比，调整数值。
计算方法：1.00/1.10=90.9%，（输入范围50.0%~200.0%）。
P03: 自动锁定，该菜单可以对测试数据稳定后是否开启或关闭自动锁定功能进行设定。
在自动锁定模式下按 **ENT** 键可解锁。
P04: 回复出厂设定，该菜单可以将仪表的设定值恢复到出厂时的默认值。

-6-

8.质保条款

担保

CLEAN品牌的产品内在材料和制作质量方面力求最高品质，若保修期内出现问题。CLEAN公司有义务保证产品的更换或维修！
在保修期内：若非不当或不正确使用而造成的损坏，有必要维修的，请您先预付运费并将仪表妥善包装好后运回，我们将免费为您修理。
故障不在保修期内，或者CLEAN公司鉴定故障或损坏为正常磨损、误操作、缺少维护、滥用、安装不当以及变更或反常状况，将不予受理保修申请。
超出保修期的产品，维修需要收取一定的基本的费用。维修费用不会超过产品成本。
CLEAN公司不会对突发事件或间接事故造成的人身或财产损失负责。另外，CLEAN公司也不会对安装、使用或无能力使用该产品所造成的任何其他损失、损坏或费用支出负责。

返修

任何理由的产品返修必须通过返修卡的形式递交申请(RIR)并经过CLEAN公司客户服务部的批准才可以返回。
申请返修批准时，必须写明返修的品名、数量及理由，返修物品必须仔细的包装以免在运输途中损坏并且加保险。
CLEAN公司不对任何因粗劣的包装而造成的损坏承担责任。

产品返修指南

产品返修时，应使用仪表原来的包装，否则应该用气泡袋包裹再用瓦楞纸盒包装，最好再附上故障的简要的说明便于CLEAN客户服务部检修该产品。
在中国地区，如有任何疑问请立即联系CLEAN的授权经销商，谢谢。

* 不定期的产品信息更新，请查询当地经销商或浏览 www.cleaninst.com 网站。

-7-

-8-